


ANSCHLUSS DIE
EINGANGSSIGNALEN
FREI VON SPANNUNG
KONTAKT

VERSORGUNGSSPANNUNG



(Siehe 4.1 Details Betriebsanleitung)

AUSGANGSSIGNAL

OUTPUT OPEN COLLECTOR

24 VDC / 200 mA MAX

SAMMEL ALARM

(Siehe 7.1 Information am Beratung)

EINGANGSSIGNAL

EIN/AUS REINIGUNGSZYKLUS

(geschlossener Kontakt = Zyklus EIN)

ÜBERBRÜCKEN WENN NICHT BENUTZT MIT

EINGANGEN ÜBER EXTERNEN KONTAKT AKTIVIERT

(Siehe 2.2 Kode D6a)

