



TENSIÓN ALIMENTACIÓN

VAC	VDC	
Fase (L)	+ VDC	1
Neutro (N)	- VDC	2
Tierra (PE)	Tierra (PE)	3

Ver 4.1 Características técnicas)

SEÑALES DE SALIDA

RELÉ PRESENCIA TENSION (K1)
Contact fermé avec alimentation On

RELE' CUMULATIVO ALARMAS (K2)
Ver 7.1 Indicaciones alarma

SEÑALES DE ENTRADA

CONTACTO DE VENTILADOR
(contacto cerrado = ventilador ON
UNIR LOS BORNES SI NO ESTÁ UTILIZADO CON
ENTRADAS DA CONTACTO ESTERIOR ABILITADO
(Ver 2.2 Codigo D1a)

ON/OFF CICLO DE LIMPIEZA DE CONTACTO (D6a)
ON/OFF PRESOSTATO EXTERNO (C6a)
(contacto cerrado = ciclo abilitado)
UNIR LOS BORNES SI NO ESTÁ UTILIZADO CON
ENTRADAS DA CONTACTO ESTERIOR ABILITADO
(Ver 2.2 Codigo D6a)

