



BRANCHER LES SIGNAUX D'ENTREE AUX CONTACTS SANS TENSION

**TENSION D'ENTREE**

VAC	VDC	
Phase (L)	+ VDC	1
Neutre (N)	- VDC	2
Terre (PE)	Terre (PE)	3

(Voir 4.1 Caractéristiques techniques)

**SIGNAUX DE SORTIE**

RELAIS D'ALARME D'ENSEMBLE (K1)  
(Voir 7.1 Indications en alarme)

**SIGNEAUX DE ENTREE**

CONSETEMENT PRESSOSTAT AIR COMPRIME'  
(contact fermé = cette air comprimé)  
RELIER ENSEMBLE LES BORNES SI NE PAS UTILISÉE AVEC CONTACTS EXTÉRIEUR ABILITÉS  
(Voir 2.2 Code D1ab1)

ON/OFF CYCLE DE NETTOYAGE EXTÉRIEUR  
(contact fermé = cycle de nettoyage actif)  
RELIER ENSEMBLE LES BORNES SI NE PAS UTILISÉE AVEC CONTACTS EXTÉRIEUR ABILITÉS  
(Voir 2.2 Code D6)

