



COLLEGARE I
SEGNALI D'INGRESSO
A CONTATTI PRIVI
DI TENSIONE

TENSIONE ALIMENTAZIONE

VAC	VDC	
Fase (L)	+ VDC	1
Neutro (N)	- VDC	2
Terra (PE)	Terra (PE)	3

(Ulteriori dettagli vedi
4.1 Caratteristiche tecniche)

SEGNALI IN USCITA

RELE' CUMULATIVO ALLARMI (K1)
(Vedi 7.1 Indicazioni allarmi)

SEGNALI IN INGRESSO

CICLI ADDIZIONALI DA CONTATTO
Contatto chiuso = ventilatore ON
PONTICELLARE SE NON USATO CON INGRESSI
DA CONTATTI ESTERNI ABILITATI
(Vedi 2.2 Codice D1a)

ON / OFF PULIZIA DA CONTATTO ESTERNO
Contatto chiuso = ciclo abilitato
PONTICELLARE SE NON USATO CON INGRESSI
DA CONTATTI ESTERNI ABILITATI
(Vedi 2.2 Codice D6 / C6)

