



SW21 : Switch rotativo regolazione soglia allarme

- 0** Soglia massima
- F** Soglia minima

M1: Connessioni elettriche esterne

- 1** + Alimentazione (16 ÷ 24 VDC / 100 mA)
- 2** - Alimentazione
- 3** Non Usato
- 4** Contatto Relè (Comune)
- 5** Contatto Relè (N.O.)
- 6** Contatto Relè (N.C.)

LD1
Acceso
in allarme



I Trimmer P1 e P2 NON DEVONO ESSERE REGOLATI

- 1** + Alimentazione (16 ÷ 24 VDC / 100 mA)
- 2** - Alimentazione
- 3** Non Usato
- 4** Contatto Relè (Comune)
- 5** Contatto Relè (N.O.)
- 6** Contatto Relè (N.C.)

ATTENZIONE:
Un errato collegamento
potrebbe danneggiare
la sonda in modo
irreparabile



TERRA : Collegamento di terra



(1) + Alimentazione (16+24 VDC/100 mA)

* Bianco

(2) - Alimentazione / Segnale uscita

* Giallo

(4) Contatto Relè (Comune)

* Verde

(5) Contatto Relè (N.O.)

(6) Contatto Relè (N.C.)

* Marrone

* Cavo di collegamento
Opzione a richiesta. Codice: CS

