
SICHERUNG
(Siehe 4.1)
Relaiskontakte
250VAC 5A / 50VDC 3A
K1
K2
ANSCHLUSS DIE EINGANGSSIGNALEN FREI VON SPANNUN KONTAKT
L
N
PE
1+
2-
3
4
5
6
7
D1a3
C6a/D6a
12
13
14
15
MODEL LG6
MODEL LG12
ERDE **
MASSE
AUS NUMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
MV.1
MV.2
MV.3
MV.4
MV.5
MV.6
MV.7
MV.8
MV.9
MV.10
MV.11
MV.12
VERSORGUNGSSPANNUNG
VAC
VDC
Phase (L)
+ VDC
1
Neutral (N)
- VDC
2
Erde (PE)
Erde (PE)
3
(Siehe 4.1 Details Betriebsanleitung)
AUSGANGSSIGNAL
RELAIS SPANNUNG (K1)
Geschlossener Kontakt mit Netzspannung
RELAIS SAMMEL ALARM (K2)
(Siehe 7.1 Information am beratung)
EINGANGSSIGNAL
ZUSÄTZLICHE REINIGUNGSZYKLEN
(geschlossener Kontakt = Zyklus EIN)
ÜBERBRÜCKEN WENN NICHT BENUTZT MIT
EINGANGEN ÜBER EXTERNEN KONTAKT AKTIVIERT
(Siehe 2.2 Kode D1a3)
EIN/AUS REINIGUNGSZYKLUS
(geschlossener Kontakt = Zyklus EIN)
ÜBERBRÜCKEN WENN NICHT BENUTZT MIT
EINGANGEN ÜBER EXTERNEN KONTAKT AKTIVIERT
(Siehe 2.2 Kode C6a/D6a)
AUSGANGSSPANNUNG FÜR MAGNETVENTILE (MV)
(Siehe 4.1 Details btriebsanleitung )
MIT SPANNUNG VDC KLEMME 30 IST AN +VDC ANGESCHLOSSEN
** VERBINDEN SIE NICHT DIE ERDE (3) MV. (30)